

Bedienung Commander 5 mit Option TETRA (Motorola)



Um eine versehentliche Bedienung zu vermeiden, müssen die Tasten **T**, **K** und **0/U** 2 Sekunden lang betätigt werden.

TETRA-Option: Kurzanleitung

Gerät in Betrieb nehmen

- Schalten Sie die Funkanlage ein!
- Im **Display** wird zunächst „**Funktron Comm 5a**“ angezeigt.
- Hiernach ist der **Commander** betriebsbereit.
- Wechseln Sie mit **T** in den TETRA-Modus (2 Sekunden lang drücken)

Gespräch führen

- Sie hören den Funkteilnehmer im **Hörer** und im **Lautsprecher**.
- Zum Sprechen drücken Sie die seitlich am Handapparat befindliche **Sendetaste**.





Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die -Taste, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern!
- Drücken Sie die -Taste, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen!

Einzelruf starten (nur wenn programmiert)

- Drücken Sie die **R1**-Taste für **Einzelruf Simplex**!
- Geben Sie die ISSI des Zielgeräts ein und betätigen Sie die Sendetaste.
- Warten Sie bis das Zielgerät den Anruf bestätigt hat und betätigen Sie die Sendetaste erneut zum Sprechen. Mit erneuter Betätigung von **R1**-Taste wird der Einzelruf wieder verlassen.

Gruppenwahl

- Betätigen Sie die **G/W** -Taste, um zur Gruppenwahl zu gelangen. Zunächst muss hier der gewünschte Ordner und ggfs. Unterordner mit den Tasten  und  ausgewählt und mit **G/W** bestätigt werden.
- Sie können nun die gewünschte Gruppe mit den Tasten  und  auswählen und mit **G/W** bestätigen.
- Um zurück zum übergeordneten Ordner zu gelangen, betätigen Sie **R2**.
- Um eine Gruppe (oder Ordner) unter einer **Kurzwahl** (**0-9**, *****, **#**) zu speichern, betätigen Sie die gewünschte Taste bis **„gespeichert“** angezeigt wird. Mit noch längerem Tastendruck kann die momentan gespeicherte Gruppe **gelöscht** werden. Mit kurzem Tastendruck auf die entspr. Kurzwahltaste kann eine gespeicherte Gruppe ausgewählt werden. Voraussetzung ist, dass sie sich im Gruppenwahl-Modus befinden.

TETRA-Status senden

- Drücken Sie eine der **Status-Tasten** **0...9**!
- Der zuletzt gesendete Status wird im **Display** angezeigt.
- **Achtung:** Zunächst muss eine SSI als Statusgeberziel definiert werden !

Umschalten der Betriebsart (Mode of Operation)

- Die Betriebsart kann durch Drücken der Taste **O/U** zwischen Direct Mode (DMO) und Trunking Mode (TMO) umgeschaltet werden (für 2 Sekunden drücken).
- Wenn DMO aktiviert ist, so wird ein „D“ in der Symbolleiste angezeigt.

Verschlüsselung ein-/ausschalten (Krypto-Modus)

- Um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) zu deaktivieren bzw. zu aktivieren, halten Sie die **Krypto**-Taste für 2 Sekunden gedrückt.
- Wenn die Verschlüsselung aktiv ist, so wird das Schlüssel-Symbol in der unteren Leiste angezeigt.

Eine **ausführliche Bedienungsanleitung** für den TETRA-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung für die Interfaces C5/6FuG8A bzw. C5/6FuG8B unter der Adresse www.funktronic.de im Unterbereich „Produkte“.