

## Bedienelemente Commander 6 FMS



## Commander 6 FMS Kurzanleitung



### Gerät in Betrieb nehmen

- Schalten Sie die Funkanlage ein!
- Im **Display** wird zunächst **Funktronic Commander 6** zusammen mit dem **Logo** angezeigt.
- Hiernach ist der **Commander** betriebsbereit.

### Gespräch führen

- Sie hören den Funkteilnehmer im **Hörer** und im **Lautsprecher**.
- Zum Sprechen drücken Sie die seitlich am Handapparat befindliche **Sendetaste!**

### Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die -Taste, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern!
- Drücken Sie die -Taste, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen!

### Tonruf I oder II senden

- Drücken Sie die **(R I)**-Taste für **Ruf 1** bzw. die **(R II)**-Taste für **Ruf 2** (Sendeanzeige im Display leuchtet auf)!
- Der Tonruf wird je nach Konfiguration entweder so lange gesendet, wie Sie die Taste gedrückt halten oder für eine vorprogrammierte Zeit.
- Bei anstehendem Träger kann diese Funktion gesperrt sein.

### Taktische Zusatzinformation (TKI) einstellen

- Die Nummer der taktischen Kurzinformation (1, 2, 3, 4) kann durch wiederholtes Drücken der **T**-Taste weitergeschaltet werden.
- Je nach programmiertem Anzeigemodus wird die gewählte taktische Kurzinformation entweder dauernd im **Display** angezeigt oder nur nach dem Betätigen der **T**-Taste für eine programmierbare Zeit eingeblendet.

### FMS-Status senden

- Drücken Sie eine der **Status-Tasten** **1**...**9**.
- Je nach programmiertem Anzeigemodus wird entweder „**Status**“ + Status-Nr. (**1**...**9**) oder der entsprechende Klartext im **Display** angezeigt.
- **Achtung:** Bei abgehobenem Handapparat können die Status-Tasten gesperrt sein !

### Notruf senden

- Halten Sie die **Notruf-Taste** **0** einen Moment lang gedrückt.
- Je nach programmiertem Anzeigemodus wird entweder der Notruf-Status (**0**) oder ein Klartext im **Display** angezeigt oder das Display gelöscht.
- Während des Notruf-Zyklus sind alle Tasten gesperrt. Nach Ablauf dieses Zyklus wird dieser mindestens einmal wiederholt.
- **Achtung:** Bei abgehobenem Handapparat kann die Notruf-Taste gesperrt sein !

### Fernanweisung empfangen

- Eine empfangene Fernanweisung wird durch einen **Aufmerksamkeitston** gemeldet.
- Die Fernanweisung wird im **Display** je nach programmiertem Anzeigemodus entweder als „**Anweis.**“ + Buchstabe (**A, E, C, ...**) oder als Klartext angezeigt.